

バキューヴァン レバー式コルク抜き ホリゾンタル ご使用方法

■コルクの抜き方 ※樹脂製コルクは破損の原因になりますので、お避けください。



① 上部レバーを開いたまま、本体をボトルに乗せます。

② ボトル口を挟むように、グリップを強く握り続けます。

③ レバーを手前に倒します。

④ レバーを開くとコルクが抜けます。

■抜いたコルクの取り出し方



⑤ ボトルから本体を取り外しレバーを手前に倒します。
※グリップは軽く握るようにしてください。

⑥ レバーを開くと本体からコルクを取り除くことができます。



■メンテナンス方法

経年ご使用によりスクリューに汚れが付着する場合がございます。半年に一度ほど、右図のネジ式キャップを外しスクリューを取り出して、乾いた布でスクリューを拭いてください。またスクリューを元に戻す際に、滑りを良くするために、オイルなどを軽く塗布し、キャップを閉めてください。



東京都品川区上大崎2-14-5-4F 〒141-0021
TEL: 03-5447-1041(代表) FAX: 03-5447-1042
http://www.wineac.co.jp/ info@wineac.co.jp